

THE ITALIAN TENORS featuring Three Angels

check latest update on: www.producer.ch

TECHNICAL RIDER



Astrid van der Haegen - +41 79 549 79 68
astrid.vanderhaegen@umusic.com

Soundengineer:
Rolf Stauffacher
+41 79 437 86 75
dr.sound@bluewin.ch
www.producer.ch

Notes:

Das Mischpult muss immer in der Mitte des Saals platziert sein. Auf keinen Fall unter einem Balkon, seitlich von der Bühne, auf der Bühne oder hinter der Bühne. In Theatern wird der Mischplatz in der Katakombe nicht toleriert. Das Monitormischpult sollte wenn möglich Stage-Left platziert sein. Vom Monitor-Platz aus sollte es möglich sein, alle Musiker zu sehen.

Bei technischen Fragen bitte
Rolf Stauffacher +41 79 437 86 75
oder dr.sound@bluewin.ch kontaktieren.

MONITORING:

Mon 1	AUX 1+2 Vocals 1 (stereo)	IEM
Mon 2	AUX 3+4 Vocals 2 (stereo)	IEM
Mon 3	AUX 5+6 Vocals 3 (stereo)	IEM
Mon 4	AUX 7+8 Voc Piano (stereo)	IEM
Mon 5	AUX 9+10 Voc Oboe (stereo)	IEM
Mon 6	AUX 11+12 Voc Violine (stereo)	IEM
Mon 7	AUX 13+14 Sidefills (stereo)	

Microphones to prepare:

DPA	4099	9
DPA	4099	11
NEUMANN	KMS-105	13
SENNHEISER	2000	1
SENNHEISER	2000	2
SENNHEISER	2000	3
SENNHEISER	2000	14
SENNHEISER	2000	15
SHURE	SM-58	16

Backline:

9 1 Electronic Stage Piano or 1 Acoustic Grand Piano
with bench

Falls wir unser eigenes Pult mitbringen, muss unbedingt eine CAT5 Leitung als Verbindung zwischen Pult und Stagebox bereitliegen. Bitte beachten, dass die Länge von 90m nicht überschritten wird.

CH	CLUB SUB	Instrument	TYPE	MIKE	BRAND		
1		Vocals 1	Mic	2000	SENNHEISER	HF	CLAMP 1
2		Vocals 2	Mic	2000	SENNHEISER	HF	LS 2
3		Vocals 3	Mic	2000	SENNHEISER	HF	LS 3
4		Vocals 1	Y			CH 1	4
5		Vocals 2	Y			CH 2	5
6		Vocals 3	Y			CH 3	6
7		Piano Left	D.I.			48V plus J/J Kabel	7
8		Piano Right	D.I.			48V plus J/J Kabel	8
9		Oboe	Mic	4099	DPA	HF	9
10		Oboe	Y			CH 9	10
11		Violine	Mic	4099	DPA	HF	11
12		Violine	Y			CH 11	12
13		Voc Piano	Mic	KMS-105	NEUMANN		LS 13
14		Voc Oboe	Mic	2000	SENNHEISER	HF	LS 14
15		Voc Violine	Mic	2000	SENNHEISER	HF	LS 15
16		Spare	Mic	SM-58	SHURE		LS 16
17		Computer 1	D.I.			48V	17
18		Computer 2	D.I.			48V	18
19		Computer 3	D.I.			48V	19
20		Computer 4	D.I.			48V	20

please prepare: Inputs: 20 - Microphones: 9 - D.I.'s: 6 - Y: 5 - large stands (LS): 6 - clamps: 1